

DANTEX

Инфракрасные пульты управления

Описание



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru

■ Инфракрасный пульт модели R05

- 1 — Включение/выключение
- 2 — Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/автомат)
- 3 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
- 4 — Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера
- 5 — Регулировка температуры/времени вкл/выкл таймера
- 6 — Автоматическое покачивание заслонки (горизонтальное)
- 7 — Автоматическое покачивание заслонки (вертикальное)
- 8 — Задание положения горизонтальной заслонки
- 9 — Подтверждение установки или изменения времени
- 10 — Экономичный режим
- 11 — Установка текущего времени
- 12 — Включение/выключение таймера
- 13 — Сброс текущих настроек
- 14 — Блокировка других кнопок
- 15 — Охлаждение/нагрев




■ Инфракрасный пульт модели R51



- 1 — Включение/выключение
- 2 — Установка температуры (уменьшение)
- 3 — Установка температуры (увеличение)
- 4 — Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/нагрев/вентиляция/авто)
- 5 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
- 6 — Включение таймера
- 7 — Выключение таймера
- 8 — Сброс текущих настроек
- 9 — Блокировка других кнопок

■ Инфракрасный пульт модели R11

- 1 — Включение/выключение
- 2 — Выбор режима работы кондиционера
(охлаждение/сушка/обогрев/вентиляция/автомат)
- 3 — Выбор скорости вращения вентилятора (высокая/средняя/низкая/автомат)
- 4 — Регулировка воздушного потока
- 5 — Автоматическое покачивание заслонки
- 6 — Установка времени на часах
- 7 — Блокировка пульта
- 8 — Сброс текущих настроек
- 9 — Установка температуры (увеличение/уменьшение)
- 10 — Экономичный режим
- 11 — Таймер включения/выключения
- 12 — Настройка времени



■ Инфракрасный пульт модели S02



■ Инфракрасный пульт модели R09



■ Инфракрасный пульт модели Kaze, Vita, Plasma, Vega



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru